



Material og produktinformasjon for FDV-dokumentasjon

Artikkel nr.	Varenavn:	Farge:	Størrelse:
ARDESI R12 RM	The Rock Ardesi R 60x120 Flis	Grå	60x120

Fabrikk:	Serie:	Overflate:	Glasert/Uglasert:
Imola Ceramica	The Rock	Matt	Uglassert

Egenskapsdeklarasjon	ISO 13006	Våre verdier
Europanorm EN14411		BIa UGL
Vannopptaksklasse	ISO 10545-3	0.005 %
Sklisikkerhetsgruppe	DIN 51130/industri R9-R13	R11
Sklisikkerhetsgruppe Barfotklasse	DIN51097/barfot ABC	
Slitasjestyrke	ISO 10545-6	Uglassert <140 mm ³
Kjemisk bestandighet	ISO 10545-13	Resistent
Flekkbestandighet	ISO 10545-13	Resistent
Frostsikker i.h.t. Norske krav	ISO 10545-12	Ja

Vedlikeholdsinstruks:

Byggerenhold	Nylagte fliser bør rengjøres med et surt rengjøringsmiddel for fjerning av fugeslør og eventuelle rester fra produksjon. Anbefalt produkt til keramiske fliser: Mapei Acid Cleaner
Førstegangsbehandling	Keramiske fliser har ikke behov for noen særskilt førstegangsbehandling etter at byggrenholdet er gjennomført.
Daglig renhold	Skyll av flisene med rent vann for å fjerne såperester og andre urenheter. Tørk av med en fuktet svamp eller mikrofiberklut. Benyttes rengjøringsmidler bør disse være milde og uten slipende effekt eller skadelige kjemikalier. Se alltid produsentens anvisning, er det tvil skal produktet alltid testes på en lite synlig overflate. Anbefalte produkter: Mapei Multicleaner
Vedlikehold og pleie	Utover daglig renhold kreves ikke spesielt vedlikehold eller pleie. Ved etterslep av daglig renhold kan keramiske fliser rengjøres med sure rengjøringsmidler for uorganiske urenheter og basiske rengjøringsmidler for organisk smuss. Følg alltid produsentens anvisninger og test alltid på et lite synlig område eller en ekstra flis. Anbefalte produkter: Mapei Acid Cleaner eller HD Cleaner. Etter legging av fliser anbefales det å ta vare på noen ekstra fliser i forpakningen i tilfelle etterbestilling eller utskiftning er nødvendig.

Leverandør

Norfloor AS - Strømsveien 325, 1081 Oslo - Telefon: +47 22 81 27 00 - Kontaktperson: Håvard Wold-Gustavsen